

Anleitung Aufbau Klima-Aufsätze

2 Typen: Bt (über Führerstand des Steuerwagens) und Wagenübergang mit einem Loch an der Unterseite für die Ausparung der Pfeife:



Aufsatz für Bt



Aufsatz Wagenübergang

Hinweis: Die oberen Lüfterslitze sind immer Seite Wagenende, siehe auch Bilder:



Vorgehen:

- Reinigung Unterseite der Aufsätze mittels wegblasen oder Benützung eines Abstaubpinsel
- Mit einer Pinzette die Pfeife über dem Führerstand des Steuerwagens herausziehen
- Kleiner Tropfen Sekundenkleber max. 1mm Durchmesser auf die Mitte der Unterseite anbringen (nur flüssigen Sekundenkleber verwenden, **keinen** Gel-Sekundenkleber!)
- Ausrichtung der Klima-Aufsätze mittig über den Türen, dabei „schwebt“ der Aufsatz etwas auf dem Leim.
- Anschliessend den Aufsatz andrücken und ca. 5 Sekunden festhalten.

Versetzte Montage der Pfeife nach Aufkleben der Klima-Aufsätze durch bohren eines 0,5mm Loches. Positionierung gemäss dem Vorbildfoto:



Foto: Peter Hürzeler, Schweiz

Wichtige Information:

Auf den 1.Klass-Gepäckwagen kommt nur auf der Seite des 1.Klass-Abteils ein Klima-Aufsatz auf's Dach.



Bei Fragen stehe ich gerne per eMail zur Verfügung:

<mailto:chmodellbau@bluewin.ch?subject=Anleitung EWIII Klima-Aufsätze>